



ERENZY

NAFUKOVACÍ KOLA JAK JE NAFOUKNOUT

VAROVÁNÍ: návod je určen pouze pro rovné, pogumované ventily. U kol s předem vyhnutým kovovým ventilem může dojít k poškození, pokud je budete silou vyhýbat do stran.



1.

- Najděte ventil na kole
- Odstraňte krycí čepičku
- Opatrně vyhněte ventil do strany.

Poznámka: pouze naše ventily jsou navrženy tak, aby umožnili vyhnutí do strany.



2.

Ujistěte se, že je ventil dostatečně vyhnutý do strany na připevnění pumpičky.

Poznámka: Ventil je pogumovaný, aby ho bylo možné vyhnout, ale příliš velká síla ho může poškodit



3.

Nyní připojte pumpičku a nafoukněte kolo na tlak 2,8-3,1 bar (40-45 psi)

RADA: použití nožní pumpičky je snazší než použití malé ruční nasazovací pumpičky na ventil.



4.

Jakmile dosáhnete doporučeného tlaku, odpojte pumpičku a nasadte ochranou krycí čepičku.