

Gratulujeme ke koupi koloběžky Frenzy scooter!

Než začnete, je pár věcí, které byste měli vědět abyste mohli využívat koloběžku na maximum a pomohou vám jí správně udržívat.

VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ POMŮCKY PŘI JÍZDĚ NA KOLOBĚŽCE

1 X Frenzy koloběžka | 2xM5 + 1xM4 Imbusový klíč | 1x Návod k obsluze

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka: Frenzy FR180
Rozměry: 81 cm, deska 47 x 14 cm
Váha: 4.6 kg
Maximální váha jezdce: 100 kg

Položka Frenzy FR205, FR205-2, FR205P, FR205PP
Rozměry: 78 cm, deska 57 x 15 cm
Váha: 4.6 kg
Maximální váha jezdce: 100 kg

Položka Frenzy FR205S
Rozměry: 81 cm, deska 47 x 14 cm
Váha: 5.6 kg
Maximální váha jezdce: 100 kg

Položka: Frenzy FR215
Rozměry: 91 cm, deska 57 x 15 cm
Váha: 5.2 kg
Maximální váha jezdce: 100 kg

Položka Frenzy FR230 + FR230-2 + FR230P
Rozměry: 88 cm, deska 58 x 15 cm
Váha: 5.2 kg
Maximální váha jezdce: 100 kg

Položka Frenzy FR205DB
Rozměry: 88 cm, deska 58 x 15 cm
Váha: 5.2 kg
Maximální váha jezdce: 100 kg

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TENTO PRODUKT NENÍ URČEN PRO SKOKY A AKROBATICOU
JÍZDU! VYŽADUJE MONTÁŽ DOSPĚLÉ OSOBY

Děti musí být pod dozorem dospělých během jízdy.

Produkt není vhodný pro jezdce nad 100 kg.

Vždy noste ochranné chrániče a helmu!

Ujistěte se, že Vám helma dobře padne a máte zapnutý řemínek!

Vždy noste obuv s uzavřenou špičkou.

Ujistěte se, že všechny komponenty koloběžky jsou neporušené a správně upevněné.

Vemte na vědomí, že upevňovací mechanismy ztráčí čas na účinnost.

Zajistěte správné nastavení seřízení řízení! Ujistěte se, že máte sklopený stojánek.

Jezděte na hladkém a zpevněném povrchu mimo motorová vozidla a ostatní účastníky silničního provozu.

Vyhnete se prudkým nárazům, výmólům a náhlým změnám povrchu!

Vyhnete se povrchu, kde je písek, štěr, nečistoty, listy.

Vždy se vyhnete vodě a používání a skladování ve vlhkém prostředí.

Mokré prostředí zhoršuje trakci a brzděné vlastnosti.

Nejezděte na koloběžce v noci a za zhoršené viditelnosti.

Vyhnete se kopcům a nadměrným rychlostem spojených s jízdou z kopce.

Brzda se během brždění zahřívá – NEDOTÝKEJTE SE JÍ IHNED PO BRŽDĚNÍ.

Říďte se všemi místními zákony a předpisy týkající se jízdy na koloběžce. Dejte pozor na chodce!

Nepoužívejte koloběžku, pokud je poškozená! Poškozené a opotřebované díly vyměňte.

Zkontrolujte všechny součásti koloběžky před každou jízdou.

Koloběžka je postavená pro jízdu maximálně jedné osoby!

Nedopustte, aby jezdili na koloběžce dvě osoby zároveň.

Pro vlastní bezpečnost používejte pouze originální náhradní díly.

Nezasahujte do konstrukce koloběžky ani neprovádějte jiné modifikace.

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

PRO POUŽITÍ KOLOBĚŽKY TYPU FR205P SI PŘEČTĚTE INFORMACE PRO NAFUKOVÁNÍ KOL

Uchopte oběma rukama rukojeti řídítek a položte jednu nohu na desku a druhou na zem.

Věnujte pozornost okolí a ujistěte se, že je jízdni plocha čistá

Odrasem nohy vás uvede do pohybu. Opakované odrazy nohy vás udrží v pohybu.

Pro zastavení nebo zpomalení umístěte odrazovou nohu na zadní brzdu a tlakem nohy zabrzdíte.

Pokud jedete rychle berte na vědomí, že není možné zastavit okamžitě!

Buďte opatrní a vyhnete se kritickým situacím!

Nepletějte koloběžku během jízdy ostrým zatáčením, mohlo by to způsobit váš pád.

NÁVOD NA ROZLOŽENÍ KOLOBĚŽKY



OBR 1



OBR 2



OBR 3



OBR 4



OBR 5



OBR 6

"ilustrační obrázky"

1. Zatáhněte za blokovací mechanismus směrem nahoru, jak je znázorněno na OBR 1. Položte jednu nohu na brzdou, aby se Vám koloběžka nehýbala.
2. Zatímco držíte blokovací mechanismus nahoře, zvedněte řídítka nahoru, dokud nedosáhnete dorazu, pak uvolněte blokovací mechanismus. Řídítka by měla být zajištěna viz OBR 2.
3. Uvolněte svorku na řídítkách a vložte do ní madla řídítek. Pomocí palců stiskněte pojistné tlačítko a zatlačte madla do svorky, dokud tlačítka nekliknou jako je na OBR 3. Pak utáhněte svorku.
4. Uvolněte rychloupínací svorku viz OBR 4.
5. Vytáhněte řídítka směrem nahoru viz OBR 5, dokud nedosáhnete požadované výšky. Možná bude nutné nastavit délku popruhu na přenášení. Řídítka zajištěte zajišťovacím kolíkem viz OBR 6, a znovu zajištěte rychloupínací svorku. Pokud je svorka stále volná, opět jí uvolněte a několikrát jí otočte ve směru hodinových ručiček a znovu zajištěte. Tento krok bude možná nutné opakovat.

VŽDY ZKONTROLUJTE VŠECHNY SOUČÁSTKY NEŽ VYJEDETE!

NÁVOD NA SLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

Postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí. Ujistěte se, že madla jsou vyjmuta ze svorek a jsou přichycena do bočních držáků, aby nedošlo během skládání řídítek k jejich poškození.

ÚDRŽBA KOLOBĚŽKY

Aby Vám koloběžka co nejdéle a nejlépe fungovala, je třeba se řídit těmito tipy:

Koloběžku skladujte na suchém místě.

Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani bělidla!

Pokud koloběžku namočíte, zajistěte osušení všech kovových částí abyste zabránili korozi!

Pravidelně čistěte a mazejte ložiska v krku u řídítek. Jsou nejmíce namáhána a mohou se poškodit. Postupem času se opotřebují a bude je třeba vyměnit.

Náhradní díly je možné zakoupit u prodejce koloběžky.

Pro vlastní bezpečnost používejte pouze originální díly! Neprovádějte žádné konstrukční změny.

Kola mají uzavřená ložiska s nízkým požadavkem na údržbu a nevyžadují mazání, ale můžete znich otřít vlhkým hadříkem prach a nečistoty!

Kola vyměňte, pokud jsou poškozena nebo opotřebena.

Při brzdění zadní brzdou neblokuje zadní kolo, dojde k prodření pláště a duše nebo vytvoření plošky, která způsobí kmitání kola.

DŮLEŽITÉ! Před prvním použitím musíte koloběžku zkontrolovat!

VÝMĚNA KOL

Kola se časem opotřebují a budou potřebovat vyměnit. Použijte přiložené imbusové klíče a uvolněte osu kolečka. Během demontáže dejte pozor na pořadí podložek. Po odšroubování šroubku, vysuňte osu a namontujte nové kolo. Montáž proveďte v opačném pořadí demontáže a ujistěte se, že je pořadí všech podložek správné.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené:

Nesprávným použitím, nesprávnou montáží nebo běžným opotřebením.

Nesprávnou montáží kol, kuličkových ložisek, pružin, paluby a dalších částí koloběžky.

Vnějšími vlivy, dopady na obrubníky, překážky, náhlé nebo nadměrné zatížení nebo namáhání.

Produkt splňuje normu to EN14619:2015



www.frenzyscooters.com